Duco Connectivity Board 2.0

NEDERLANDS nl





INSTALLATIEHANDLEIDING



TOEPASSING

De optionele Duco Connectivity Board kan toegepast worden op de DucoBox Silent Connect, de DucoBox Focus en de DucoBox Energy. Deze printplaat maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi. De Duco Connectivity Board maakt het ook mogelijk dat de Duco Installation App gebruikt kan worden.

PLAATSING

1	2a	2b	3
Maak de DucoBox spanningsloos.	Klik de Duco Connectivity Board op de voorziene plaats.	Alleen voor DucoBox Energy: Sluit de kabel aan.	Zet de DucoBox onder spanning.
			

VERBINDING MET HET NETWERK


Sluit de Duco Connectivity Board aan op het lokale netwerk (van de bewoner) om de DucoBox te koppelen met een domotica- of gebouwbeheersysteem via REST API. De verbinding op het lokale netwerk is mogelijk via Ethernet of wifi. Als een ethernetkabel is aangesloten, krijgt deze altijd voorrang.

Ethernet

Sluit de Duco Connectivity Board aan op de netwerkrouter met een ethernetkabel. De led op de Duco Connectivity Board knippert groen als deze met het wifi-netwerk verbonden is.

Wifi - Inregelmethode:

1 Activeer de lokale point-to-point wifi door minstens 10 seconden op de INST-knop van de Duco Connectivity Board te drukken totdat er 1 LED Blauw oplicht.





DucoBox Focus Connected: druk minstens 10 seconden op de INST-knop




2 Gebruik uw smartphone om verbinding te maken met het wifi netwerk van het Connectivity Board. Het Connectivity Board schakelt automatisch het netwerk met naam 'DUCO' in. Gebruik het standaard wachtwoord om te verbinden: 12345678

Dit kan eenvoudig door volgende QR-code te scannen →

Vanaf softwareversie 21123.8.3.0.

3 Verifieer dat beide ledjes op het Connectivity Board blauw oplichten. Dit geeft aan dat uw smartphone correct verbonden is met het Connectivity Board.




4 Surf met uw smartphone naar: http://192.168.4.1/wifisetup.html of scan deze QR code →

Vanaf softwareversie 21123.8.3.0.

5 Selecteer uw wifi netwerk, vul uw passwoord in, save & exit acces point mode.

6 De configuratie is doorlopen: beide ledjes van het Connnectivity Board knipperen groen.



Optioneel: maak gebruik van onze gebruikers-applicatie, **Duco Installation App**, op https://home.duco.eu



LED-INDICATIES

	ROOD (knipperen) Niet verbonden
	ORANJE (knipperen) Overgangsfase (even wachten)
	GEEL (branden) Lokale point-to-point wifi actief
	GEEL (branden) Verbonden met lokale point-to-point wifi
	BLAUW (branden) Algemene DUCO wifi actief
	BLAUW (branden) Verbonden met algemene DUCO wifi
	GROEN (knipperen) Verbonden met het netwerk van de bewoner (via Ethernet of wifi)
	GROEN (knipperen) Verbonden met het netwerk van de bewoner (via Ethernet of wifi) + Cloudverbinding geactiveerd
	PAARS (knipperen) Software update (even wachten)

LEVEROMVANG

Controleer voor je begint met de installatie van de printplaat of deze compleet en onbeschadigd is. De Duco Connectivity Board omvat de volgende componenten:

- Duco Connectivity Board
- Installatiehandleiding

Bewaar de installatiehandleiding goed en geef ze door aan wie het toestel eventueel na je gebruikt. De handleiding van alle producten is ook altijd terug te vinden op de website van DUCO: www.duco.eu

TRANSPORT EN VERPAKKING

Wees voorzichtig tijdens het transporteren en het uitpakken van het product. Vermijd hevige schokken tijdens het transport en het gebruik van het product. Controleer bij het uitpakken van het toestel, eventuele losse onderdelen of accessoires op transportschade. Voer het verpakkingsmateriaal na het uitpakken op een milieuvriendelijke manier af. Door de verpakking opnieuw in de kringloop te brengen, worden er grondstoffen gespaard en verkleint de afvalberg.

EINDE LEVENSDUUR

Wegwerpen van het toestel: oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig zijn. Verwijder het afgedankte toestel dan ook nooit met het gewone afval. Kies er voor om het op een milieuvriendelijke manier af te voeren.

SERVICE

Raadpleeg de onderhoudsinstructies op www.duco.eu en bekijk de video's op duco.tv voor meer info.

Bij serviceproblemen als gebruiker:
Gelieve contact op te nemen met je installateur.

Bij serviceproblemen als installateur:
Gelieve contact op te nemen met je verkoper van DUCO producten.

GARANTIE

Alle garantievoorwaarden van de DucoBox en de DUCO ventilatiesystemen kan je terugvinden op de DUCO-website. Klachten dienen schriftelijk door de installateur of het DUCO-verdeelpunt aan DUCO gemeld te worden met duidelijke vermelding van de klacht en het order/factuurnummer waarmee de producten zijn geleverd. Gelieve hiervoor het klachtenregistratieformulier, te vinden op de DUCO-website, in te vullen (met opgave van het serienummer) en te versturen richting service@duco.eu.

WETGEVING

De Duco Connectivity Board is een (optioneel) onderdeel van een DucoBox.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart DUCO Ventilation & Sun Control dat het type radioapparatuur Duco Connectivity Board 2.0 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
nl.duco.eu/connectivity-bord-2

Frequentieband	2,4 GHz
Maximaal radiofrequent vermogen	19,7 dBm

Originele instructies

Voor informatie wat betreft garantie, onderhoud, technische gegevens, enzovoort, zie www.duco.eu.
Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren. De elektronische onderdelen van dit product kunnen onder spanning staan. Vermijd contact met water.

DUCO, HANDELSSTRAAT 19
VEURNE, B-8630
09

Vero DUCO - Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium
tel +32 58 33 00 33 - info@duco.eu - www.duco.eu

L2005170 Installatiehandleiding Duco Connectivity Board 2.0 (Revisie B | 04.09.2026)